

Ökotherm Planziegelmörtel (Dünnbettmörtel)

Die Vorteile
sprechen für sich:

- Niedriger Verbrauch
- Gute Verarbeitbarkeit
- Hohe Haftung am Ziegel
- Sehr gutes Wasserrückhaltevermögen
- Ziegelfarbe

Verarbeitungsanleitung

- **Verwendung:**
Zum Verkleben von Ökotherm Planziegeln mit der Auftragswalze.
- **Die richtige Mischung:**
Verwenden Sie kaltes, sauberes Wasser in einer sauberen Mörtelwanne und streuen Sie unter ständigem Rühren (mit geeignetem Rührquirl) den Trockenmörtel ein bis eine geschmeidige Masse entsteht. Die optimale Verarbeitungskonsistenz entspricht einem dünnflüssig angerührtem Baukleber.
- **Ergiebigkeit:**
25 kg Ökotherm Planziegelmörtel (=Dünnbettmörtel) ergeben nach Wasserzugabe zirka 22 Liter Nassmörtel pro Sack
- **Verarbeitung:**
Tragen Sie den Planziegelmörtel mit der Mörtelrolle vollflächig (ca. 3 mm dick) auf. Die am Ziegel anhaftende Mörtelmenge genügt für eine feste Verbindung mit dem Untergrund. Die Lochung der Ziegel verhindert ein Aufschwimmen.
- **Verarbeitungszeit:**
Zirka 4 Stunden bleibt der Ökotherm Planziegelmörtel in der Mörtelwanne geschmeidig. Nach dem Vermauern können die Ziegel noch für zirka 7 Minuten eingerichtet werden. Achtung: Sonne und Wind beeinflussen die Trocknung ungünstig.
- **Wichtige Hinweise:**
Nach Arbeitsende ist die Mauerkrone abzudecken, um Durchnässung, Auswaschungen, zu rasches Austrocknen oder Frost zu verhindern. Der Ökotherm Planziegelmörtel darf unter +5°C nicht verarbeitet werden!
- **Lagerung:**
Trocken, möglichst auf Holzrosten lagern. Lagerzeit zirka 6 Monate.